

Modbus RTU Anbindung.

Projektierungs- und Installationshandbuch.

Wärmepumpen für Heizen und Warmwasserbereitung.

Version 23/08/2023





Rechtliche Bedingungen

Bedingung und Voraussetzungen für die Benutzung des Projektierungshandbuchs

Eine Haftung oder Garantie über Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten wird seitens des Herstellers Glen Dimplex Deutschland GmbH nicht übernommen. Dieses Handbuch ist lediglich ein Hilfsmittel. Es kann und soll deshalb technisches Fachwissen nicht ersetzen. Jedem Anwender obliegt die sorgfältige Überprüfung der von ihm verwendeten Informationen, insbesondere auf Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Zusätzlich sind die länderspezifischen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften in ihrer geltenden Fassung zu beachten.

Sämtliche Ansprüche auf Schadensersatz werden ausgeschlossen. Soweit dies gesetzlich nicht möglich ist, werden diese Ansprüche auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Der Hersteller behält sich vor, bei Bedarf Änderungen, Löschungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten durchzuführen.

Die aktuell gültige Version steht unter http://www.dimplex.de/downloads als PDF-Datei zum Download zu Verfügung. Dieses finden Sie unter der Kategorie Handbuch, über die Suchfunktion oder über den Link.

Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, dass die beschriebenen Lösungen frei von gewerblichen Schutzrechten (z.B. Patente, Gebrauchsmuster) sind.

Alle Rechte, insbesondere Urheberrechte liegen beim Hersteller. Die Inhalte dieses Handbuchs dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers vervielfältigt, weiter gegeben und/oder veröffentlicht werden.

Inhaltsverzeichnis

1	1 Inhaltsverzeichnis	6
2	2 Systemvoraussetzung	8
3	3 Modbus/RTU	9
4	4 Unterstütze Funktionscodes	10
5	5 Installation	11
5.1	5.1 Einstellungen Wärmepumpenmanager Touch Display	12
5.2	5.2 Einstellungen Wärmepumpenmanager Standard Display	
6	6 Datenpunktliste	15
6.1	6.1 Betriebsdaten	15
6.2	6.2 Historie	
6.2.1	L 6.2.1 Beispiel Wärmemengen*	19
6.3	6.3 Einstellungen	
6.3.1	- L 6.3.1 1.Heizkreis	19
6.3.2	2 6.3.2 2./3.Heizkreis	21
6.3.3	3 6.3.3 Modus	24
6.3.4	4 6.3.4 Warmwasser	25
6.3.5	5 6.3.5 Schwimmbad	25
6.3.6	5 6.3.6 2.Wärmeerzeuger	26
6.4	6.4 Auswahl Zeitfunktionen	
6.4.1	L 6.4.1 Absenkung/Anhebung	27
6.4.2	2 6.4.2 Warmwasser Sperre	
6.4.3	3 6.4.3 Thermische Desinfektion	
6.4.4	4 6.4.4 Warmwasser Zirkulationspumpe	
6.4.5	5 6.4.5 Ventilator Absenkung	
6.5	6.5 Displayanzeigen	
6.5.1	L 6.5.1 Statusmeldungen	
6.5.2	2 6.5.2 Sperren	
6.5.3	3 6.5.3 Störmeldungen	41
6.5.4	l 6.5.4 Sensorik	43
6.6	6.6 Eingänge	

6.7	6.7 Ausgänge	45
6.8	6.8 Zeitabgleich	46
7	7 Funktionsbeschreibungen 4	19
7.1	7.1 Raumtemperaturregelung Smart-RTC+	49
7.1.1	7.1.1 Aktivierung am Wärmepumpenmanager mit Touch Display	49
7.1.2	7.1.2 Aktivierung am Wärmepumpenmanager mit Standard Display	50
7.1.3	7.1.3 Datenpunkte Raumregelung	50
7.1.4	7.1.4 Beispiel für das Schreiben der Raumwerte	51
	7.1.4.1 Baustein 1 - Umschalten der Raumadressen	51
	7.1.4.2 Baustein 2 - Verzögertes Schreiben der Raumwerte	52
	7.1.4.3 Baustein 3 - Zu beschreibende Raumadresse vergleichen	52
	7.1.4.4 Baustein 4 - Schreiben der Raumwerte in den Zwischenspeicher	53
	7.1.4.5 Baustein 5 - Schreiben der Raumwerte in den Wärmepumpenmanager	54
	7.1.4.6 Zusammenfassung	55
7.2	7.2 Smart-Grid / SG Ready	55
7.2.1	7.2.1 Aktivierung am Wärmepumpenmanager mit Touch Display	55
7.2.2	7.2.2 Aktivierung am Wärmepumpenmanager mit Standard Display	56
7.2.3	7.2.3 Betriebszustände	56
7.2.4	7.2.4 Aktivierung Smart Grid (Software WPM_L20.2 bis WPM_L23.7)	57
	7.2.4.1 Zustandsübersicht	57
7.2.5	7.2.5 Aktivierung Smart Grid (ab Software WPM_M1.3)	58
7.3	7.3 Externe Außentemperatur (ab Software WPM_L23.0)	58
7.4	7.4 Loxone - Smart Home	59
8	8 Kontakt	53

Erweiterung für eine Modbus RTU Anbindung

Der Wärmepumpenmanager kann über die als Zubehör erhältliche LWPM 410-Erweiterung mit externen Systemen kommunizieren. Als Schnittstellenprotokoll dient das Modbus-Protokoll, das frei am Markt verfügbar ist und auf andere Bus-Systeme umgesetzt werden kann. Zu beachten ist, dass an der Erweiterung über 100 Variablen übertragen werden können, die einzeln oder auch komplett ausgelesen an ein übergeordnetes Bus-System übergeben werden können.

Modbus RTU-Erweiterung					
Modbus kito-Erweiterung					
Bestellkennzeichen	LWPM 410				
Artikelnummer	339410				
Gerätetyp	Slave				
Protokoll	RTU				
Baudrate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200					
Datenformat Softwarestand < L23	8N1				
Data Bits	8				
Parity	None				
Stop Bits	1				
Datenformat 8N1, 8N2, 8O1, 8O2, 8E1 Softwarestand > L23 8E2					
Data Bits 8					
Parity None, Even, Odd					
Stop Bits	1,2				

1 1 Inhaltsverzeichnis

- 1 Inhaltsverzeichnis
- 2 Systemvoraussetzung
- 3 Modbus/RTU
- 4 Unterstütze Funktionscodes
- 5 Installation
 - 5.1 Einstellungen
 - Wärmepumpenmanager Touch Display

 5.2 Einstellungen
 - Wärmepumpenmanager Standard Display
- 6 Datenpunktliste
 - 6.1 Betriebsdaten
 - 6.2 Historie
 - 6.2.1 Beispiel Wärmemengen*
 - 6.3 Einstellungen
 - 6.3.1 1.Heizkreis
 - 6.3.2 2./3.Heizkreis
 - 6.3.3 Modus
 - 6.3.4 Warmwasser
 - 6.3.5 Schwimmbad
 - 6.3.6 2.Wärmeerzeuger
 - 6.4 Auswahl Zeitfunktionen
 - 6.4.1 Absenkung/Anhebung
 - 6.4.2 Warmwasser Sperre
 - 6.4.3 Thermische Desinfektion
 - 6.4.4 Warmwasser Zirkulationspumpe
 - 6.4.5 Ventilator Absenkung
 - 6.5 Displayanzeigen
 - 6.5.1 Statusmeldungen
 - 6.5.2 Sperren
 - 6.5.3 Störmeldungen
 - 6.5.4 Sensorik
 - 6.6 Eingänge
 - 6.7 Ausgänge
 - 6.8 Zeitabgleich
- 7 Funktionsbeschreibungen
 - 7.1 Raumtemperaturregelung Smart-RTC+
 - 7.1.1 Aktivierung am Wärmepumpenmanager mit Touch Display
 - 7.1.2 Aktivierung am Wärmepumpenmanager mit Standard Display
 - 7.1.3 Datenpunkte Raumregelung
 - 7.1.4 Beispiel für das Schreiben der Raumwerte

Netzwerkadresse	1 207
Schnittstelle	RS485
Kabel Dimensionierung	2 x 0,5 mm ² geschirmt max. 50m
Anschlussart	Schraubklemmen

- 7.1.4.1 Baustein 1 -Umschalten der Raumadressen
- 7.1.4.2 Baustein 2 -Verzögertes Schreiben der Raumwerte
- 7.1.4.3 Baustein 3 Zu beschreibende Raumadresse vergleichen
- 7.1.4.4 Baustein 4 -Schreiben der Raumwerte in den Zwischenspeicher
- 7.1.4.5 Baustein 5 -Schreiben der Raumwerte in den
- Wärmepumpenmanager
- 7.1.4.6 Zusammenfassung
- 7.2 Smart-Grid / SG Ready
 - 7.2.1 Aktivierung am Wärmepumpenmanager mit Touch Display
 - 7.2.2 Aktivierung am Wärmepumpenmanager mit Standard Display
 - 7.2.3 Betriebszustände
 - 7.2.4 Aktivierung Smart Grid (Software WPM_L20.2 bis WPM_L23.7)
 - 7.2.4.1 Zustandsübersicht
 - 7.2.5 Aktivierung Smart Grid (ab Software WPM_M1.3)
- 7.3 Externe Außentemperatur (ab Software WPM_L23.0)
- 7.4 Loxone Smart Home
- 8 Kontakt



2 2 Systemvoraussetzung

Die Mindestsystemvoraussetzung zur Nutzung der **LWPM 410-Erweiterung** ist eine Dimplex Wärmepumpe mit Wärmepumpenmanager WPM 2006, WPM 2007 oder WPM EconPlus mit Softwarestand H_H50 und höher.

Modbus RTU Anbindung

Dimplex

3 3 Modbus/RTU

Das Modbus-Protokoll ist ein Kommunikationsprotokoll, welches auf dem Master/Slave-Prinzip basiert. Ein Master-Gerät steuert und überwacht die gesamte Datenübertragung im Netzwerk/Bussystem, die angeschlossenen Slave-Geräte antworten nur nach Aufforderung. Der Dimplex Wärmepumpenmanager kann das Modbus-Protokoll im RTU-Modus verarbeiten.

4 4 Unterstütze Funktionscodes

Тур	R/W	Funktionscode	Modbus-Funktion
Digital	R	01 (0x01)	Read Coils
Digital	R	02 (0x02)	Read Discrete Inputs
Analog	R	03 (0x03)	Read Holding Register
Analog	R	04 (0x04)	Read Input Register
Digital	W	05 (0x05)	Write Single Coil
Analog	w	06 (0x06)	Write Single Register

5 5 Installation

ACHTUNG

Vor Öffnen des Gerätes sind alle Stromkreise spannungsfrei zu schalten. Sämtliche elektrische Anschlussarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder einer Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten unter Beachtung der Montage- und Gebrauchsanweisung durchgeführt werden.

Die Installation der **LWPM 410-Erweiterung** erfolgt am Wärmepumpenmanager in den dafür vorgesehenen Steckplatz "Serial Card/BMS Card". Hierbei werden folgende Schritte ausgeführt:

WPM 2006/2007; WPM EconPlus; WPM Econ5	WPM Touch
Wärmepumpenmanager spannungsfrei schalten	
Abdeckung des Steckplatzes "Serial Card/BMS Card" mit einem kle	inen Schraubendreher entfernen
• Einbau der Erweiterung in den vorgesehenen Steckplatz; dabei mu	ss auf den korrekten Sitz geachtet werden
(i) HINWEIS Zum einfachen Einbau die Erweiterung leicht schräg einsetzen, Drücken. Anschließend auf festen Sitz achten!	dann aufrecht halten und nach unten



nach oben

5.1 5.1 Einstellungen Wärmepumpenmanager Touch Display



Netzwerk

Im Menü Netzwerk werden die Einstellungen für die als Zubehör erhältlichen Schnittstellen für eine externe Anbindung vorgenommen.

Parameter	Einstellung	Einstellwert
Protokoll	Einstellung welche für die Aktivierung der Modbus RTU-Erweiterung vorgenommen werden muss.	Modbus RTU
Adresse	Einstellwert mit welcher Modbus Adresse die Wärmepumpe vom Modbus Master angesprochen werden soll.	1199

Parameter	Einstellung	Einstellwert
Parität	Die Parität, die Stoppbits und die Baudrate müssen so gewählt werden, dass sie den Modbus Master Einstellungen entsprechen.	none even odd
Stoppbits		1 Bit 2 Bit
Baudrate		1200 2400 4800 9600 19200

nach oben

5.2 5.2 Einstellungen Wärmepumpenmanager Standard Display

Je nach Softwarestand des Wärmepumpenmanagers müssen folgende Einstellungen geprüft und gegebenenfalls angepasst werden:

Softwarestand	Menü	Untermenü	Einstellwert
ab WPM_L23	Netzwerk → mit der Taste « <i>Menü</i> » wählen	Protokoll	Modbus RTU
		Adresse	1 199
		Baudrate	1200 2400 4800 9600 19200
		Parität	none even odd
		Stoppbits	1 Bit 2 Bit
		Adressbereich	1 127 1 207
ab WPM_L06	Netzwerk → mit der Taste « <i>Menü»</i> wählen	Protokoll	Modbus

Softwarestand	Menü	Untermenü	Einstellwert
		Adresse	1 199
		Baudrate	1200 2400 4800 9600 19200
ab WPM_H/J/L	WPM_H/J/L Modem → mit der Taste « <i>Menü»</i> und « <i>Enter</i> »	Protokoll	Lokal
		Adresse	1 199
		Baudrate	1200 2400 4800 9600 19200

6 6 Datenpunktliste

6.1 6.1 Betriebsdaten

	Address		Datapoint Typ	COIL/ REG	R/W	Unit
Software Wärmepumpenmanager	WPM_J WPM_L	WPM_H				
Bezeichnung	WPM_M					
Außentemperatur (R1)	1	27	int16	Register	R	0,1 °C
Temperatur Ruecklauf (R2)	2	29	int16	Register	R	0,1 °C
Temperatur Rücklaufsoll	53	28	int16	Register	R	0,1 °C
Temperatur Warmwasser (R3)	3	30	int16	Register	R	0,1 °C
Temperatur Warmwassersoll	58	40	int16	Register	R	0,1 °C
Temperatur Vorlauf (R9)	5	31	int16	Register	R	0,1 °C
Temperatur Wärmequelleneintritt (R24)*	6	-	int16	Register	R	0,1 °C
Temperatur Wärmequellenaustritt (R6)	7	41	int16	Register	R	0,1 °C
Solltemperatur 2.Heizkreis	54	32	int16	Register	R	0,1 °C
Temperatur 2.Heizkreis (R5)	9	33	int16	Register	R	0,1 °C
Solltemperatur 3.Heizkreis	55	34	int16	Register	R	0,1 °C

Temperatur 3.Heizkreis (R13)	10	35	int16	Register	R	0,1 °C
Raumtemperatur 1 / RT-RTH Econ	11	36	int16	Register	R	0,1 °C
Raumtemperatur 2	12	38	int16	Register	R	0,1 °C
Raumfeuchte 1 / RT-RTH Econ	13	37	int16	Register	R	0,1 %
Raumfeuchte 2	14	39	int16	Register	R	0,1 %
Passiv Kühlen						
Vorlauftemperatur (R11)	19	42	int16	Register	R	°C
Rücklauftemperatur (R4)	20	43	int16	Register	R	0,1 °C
Passiv/Aktiv Kühlen						
Rücklauftemp. gem. Primärkreis (R24)	21	-	int16	Register	R	0,1 °C
Solar						
Kollektorfühler (R23)	10	-	int16	Register	R	0,1 °C
Solarspeicher (R22)	23	-	int16	Register	R	0,1 °C
Lüftung						
Außenlufttemperatur	120	-	int16	Register	R	0,1 °C
Zulufttemperatur	121	-	int16	Register	R	0,1 °C

Ablufttemperatur	122	-	int16	Register	R	0,1 °C
Fortlufttemperatur	123	-	int16	Register	R	0,1 °C
Drehzahl Zuluftventilator	125	-	int16	Register	R	1/ min
Drehzahl Abluftventilator	126	-	int16	Register	R	1/ min

(i) *HINWEIS

Der Wärmequelleneintritt ist nur bei Wärmepumpen mit elektronischem Expansionsventil vorhanden.

nach oben

6.2 6.2 Historie

		Address		Datapoi nt Typ	COIL/ REG	R/W	Uni t
Softwareversion Wärmepumpenmanager	WPM_J ab bis WPM_L23 WPM_L22.9 WPM_M		WPM_H				
Adressbereich	1127 1207		-				
Bezeichnung							
Verdichter 1	7:	2	64	uint16	Register	R	h
Verdichter 2	7.	3	65	uint16	Register	R	h
Primärpumpe / Ventilator (M11)	74	4	66	uint16	Register	R	h
2.Wärmeerzeuger (E10)	7	5	67	uint16	Register	R	h
Heizungspumpe (M13)	76		68	uint16	Register	R	h
Warmwasserpumpe (M18)	77		69	uint16	Register	R	h

Flanschheizung (E9)	78		70	uint16	Register	R	h
Schwimmbadpumpe (M19)	7	9	71	uint16	Register	R	h
Zusatzumwälzpumpe (M16) (Ab Software L12)	7	1	-	uint16	Register	R	h
Wärmemenge [*] Heizen 1-4	223	303	228	uint16	Register	R	kW h
Wärmemenge [*] Heizen 5-8	224	304	229	uint16	Register	R	kW h
Wärmemenge [*] Heizen 9-12	225	305	230	uint16	Register	R	kW h
Wärmemenge [*] Warmwasser 1-4	226	306	231	uint16	Register	R	kW h
Wärmemenge [*] Warmwasser 5-8	227	307	232	uint16	Register	R	kW h
Wärmemenge [*] Warmwasser 9-12	228	308	233	uint16	Register	R	kW h
Wärmemenge [*] Schwimmbad 1-4	229	309	234	uint16	Register	R	kW h
Wärmemenge [*] Schwimmbad 5-8	230	310	235	uint16	Register	R	kW h
Wärmemenge [*] Schwimmbad 9-12	231	311	236	uint16	Register	R	kW h

(i) *HINWEIS

Eine Wärmemenge kann nur bei Wärmepumpen mit integriertem Wärmemengenzähler oder einem als Sonderzubehör externen Wärmemengenzähler WMZ 25/32 ausgegeben werden!



6.2.1 6.2.1 Beispiel Wärmemengen*

Die Wärmemengen setzen sich aus 3 Indizes zusammen. Diese 3 Indizes müssen mit folgender Formel zur Wärmemenge zusammengesetzt werden.

Wärmemenge Heizen = (Wärmemenge Heizen 9-12 * 10000000) + (Wärmemenge Heizen 5-8 * 10000) + Wärmemenge Heizen 1-4

Entsprechend dieser Beschreibung wird die Wärmemenge für "Warmwasser" und "Schwimmbad" ermittelt. Jedoch wird hierbei der entsprechende Datenpunkt genutzt.

nach oben

6.3 6.3 Einstellungen

6.3.1 6.3.1 1.Heizkreis

		Datap CO oint R	COIL/ REG	R/ W	Range		U ni		
Softwareversion Wärmepumpenmanag er	WPM_J bis WPM_L22.9	ab WPM_L23 WPM_M	WPM _Н	Тур					t
Adressbereich	1 127	1 207	-				Min.	Max.	
Bezeichnung									
Parallelverschiebung	163	243	129	uint16	Registe r	R/ W	0	38	

Modbus RTU Anbindung

Dimplex

							0: -19 1: -18 2: -17 3: -16 4: -15 5: -14 6: -13 7: -12 8: -11 9: -10 10: -9 11: -8 12: -7 13: -6 14: -5 15: -4 16: -3 17: -2 18: -1 19: 0	20: 1 21: 2 22: 3 23: 4 24: 5 25: 6 26: 7 27: 8 28: 9 29: 10 30: 11 31: 12 32: 13 33: 14 34: 15 35: 16 36: 17 37: 18 38: 19	
Raumtemperatur	46	j	21	uint16	Registe r	R/ W	15.0	30.0	°C
Festwertsolltemperatur	164	244	130	uint16	Registe r	R/ W	18	60	°C
Heizkurvenendpunkt	165	245	142	uint16	Registe r	R/ W	20	70	°C
Hysterese	47		22	uint16	Registe r	R/ W	0.5	5.0	К
Solltemp. dyn. Kühlen Solltemp. dyn. Kühlen (15°C AT)	170	-	151	uint16	Registe r	R/ W	10	35	°C

Solltemp. dyn. Kühlen (35°C AT)	-	341	-	uint16	Registe r	R/ W	10	35	°C
------------------------------------	---	-----	---	--------	--------------	---------	----	----	----

nach oben

6.3.2 6.3.2 2./3.Heizkreis

Um Änderungen am 2. oder 3.Heizkreis vornehmen zu können, muss die Umschaltung über eine Adresse erfolgen. Nach Umschaltung dieser Adresse ist eine problemlose Parameteränderung im gewünschten Heizkreis möglich.

(i) *HINWEIS

Bei Auswahl des 2.Heizkreises wird zunächst auf Adresse 209 / 289 der Wert 2 gesendet. Anschließend können die gewünschten Werte des 2.Heizkreises geändert werden. Analog der Beschreibung erfolgt dies mit dem 3.Heizkreis und dem Wert 3.

	Address	Datapoi C nt Typ F	COIL/ REG	R/ W	Range		U ni	
Softwareversion Wärmepumpenmanager	WPM_H WPM_J bis WPM_L22. 9	ab WPM_L23 WPM_M						t
Adressbereich	1 127	1 207				Min.	Max.	
Bezeichnung								
Auswahl Heizkreis 2/3	209	289	uint16	Regist er	R/ W	2	3	
						2 = 2.Hei 3 = 3.Hei	zkreis zkreis	
Heizkurvenendpunkt	211	291	uint16	Regist er	R/ W	20	70	°C
Festwertemperatur	212	292	uint16	Regist er	R/ W	20	60	°C
Parallelverschiebung	213	293	uint16	Regist er	R/ W	0	38	

	Address		Datapoi nt Typ	COIL/ REG	R/ W	Range		U ni
Softwareversion Wärmepumpenmanager	WPM_H WPM_J bis WPM_L22. 9	ab WPM_L23 WPM_M						t
Adressbereich	1 127	1 207				Min.	Max.	
Bezeichnung								
						$\begin{array}{c} 0: -19\\ 1: -18\\ 2: -17\\ 3: -16\\ 4: -15\\ 5: -14\\ 6: -13\\ 7: -12\\ 8: -11\\ 9: -10\\ 10: -9\\ 11: -8\\ 12: -7\\ 13: -6\\ 14: -5\\ 15: -4\\ 16: -3\\ 17: -2\\ 18: -1\\ 19: 0\end{array}$	20: 1 21: 2 22: 3 23: 4 24: 5 25: 6 26: 7 27: 8 28: 9 29: 10 30: 11 31: 12 32: 13 33: 14 34: 15 35: 16 36: 17 37: 18 38: 19	
Mischerlaufzeit	214	294	uint16	Regist er	R/ W	1	6	mi n
Mischerhysterese	S	93		Regist er	R/ W	0.5	2.0	К
Maximale Temperatur	215	295	uint16	Regist er	R/ W	30	70	°C
Kühlung Raumsolltemperatur	216	296	uint16	Regist er	R/ W	0	30	°C

	Address		Datapoi nt Typ	COIL/ REG	R/ W	Range		U ni t
Softwareversion Wärmepumpenmanager	WPM_H WPM_J bis WPM_L22. 9	ab WPM_L23 WPM_M						
Adressbereich	1 127	1 207				Min.	Max.	
Bezeichnung								
						0: 15.0 1: 15.5 2: 16.0 3: 16.5 4: 17.0 5: 17.5 6: 18.0 7: 18.5 8: 19.0 9: 19.5 10: 20.0 11: 20.0 11: 20.5 12: 21.0 13: 21.5 14: 22.0 15: 22.5	16: 23.0 17: 23.5 18: 24.0 19: 24.5 20: 25.0 21: 25.5 22: 26.0 23: 26.5 24: 27.0 25: 27.5 26: 28.0 27: 28.5 28: 29.0 29: 29.5 30: 30.0	€

6.3.3 6.3.3 Modus

	Address			Datap oint	COIL/ REG	IL/ R/ G W	Range		
Software Wärmepumpenmana ger	WPM_J bis WPM_L22.9	ab WPM_L23 WPM_M	WPM_H	Тур					
Adressbereich	1 127	1 207	-				Min.	Max.	
Bezeichnung									
Betriebsmodus	142	222	134	uint16	Registe r	R/W	0	5	
							0: Somme 1: Auto 2: Urlaub 3: Party 4: 2.Wärme 5: Kühlen	er erzeuger	
Anzahl Partystunden	143	223	135	uint16	Registe r	R/W	0	72	
Anzahl Urlaubstage	144	224	136	uint16	Registe r	R/W	0	150	
Lüftung									
Stufen	161	241	-	uint16	Registe r	R/W	0	5	
							0: Aus 1: Autom 2: Stufe 1 3: Stufe 2 4: Stufe 3 5: Stoßlür	atik ften	
Zeitwert Stoßlüften	12	7	-	uint16	Registe r	R/W	15	90	

i HINWEIS

Zur Nutzung der Funktion Lüftung ist ein Lüftungsgerät der Serie ZL … V(F) mit Modbus RTU-Anbindung am Wärmepumpenmanager notwendig.

nach oben

6.3.4 6.3.4 Warmwasser

	Address			Datap COIL/ oint REG		R/W	Range		Uni t
Software Wärmepumpenm anager	WPM_J bis WPM_L22. 9	ab WPM_L2 3 WPM_M	WPM _H	Тур					
Adressbereich	1 127	1 207	-				Min.	Max.	
Bezeichnung									
Hysterese	172	252	131	uint16	Register	R/W	2	15	к
Solltemperatur	174	254	149	uint16	Register	R/W	Soll- temp. Minim al	85	°C
Solltemperatur Minimal	-	352	-	uint16	Register	R/W	10	Soll- temp.	°C
Solltemperatur Maximal	175	255	-	uint16	Register	R/W	Soll- temp.	85	°C

nach oben

6.3.5 6.3.5 Schwimmbad

	Address	Datapo int Typ	COIL/ REG	R/ W	Range		Unit		
Software Wärmepumpenma nager	WPM_J bis WPM_L22.9	ab WPM_L23 WPM_M	WPM_ H						
Adressbereich	1 127	1 207	-				Min.	Max.	

Bezeichnung									
Hysterese	176	256	-	uint16	Regist er	R/ W	1	20	к
Solltemperatur	178	258	-	uint16	Regist er	R/ W	5	60	°C

nach oben

6.3.6 6.3.6 2.Wärmeerzeuger

	Address	Address			COIL/ REG	R/W	Range		Unit
Software Wärmepumpenma nager	WPM_J bis WPM_L22.9	ab WPM_L23 WPM_M	WPM_ H						
Adressbereich	1 127	1 207	-				Min.	Max	
Bezeichnung									
Mischer Hysterese	48	3	20	uint16	Regist er	R/W	0.5	2.0	к
Grenztemperatur parallel	147	227	19	uint16	Regist er	R/W	-25	35	°C
Mischerlaufzeit	148	228	37	uint16	Regist er	R/W	30	85	min

nach oben

6.4 6.4 Auswahl Zeitfunktionen

Ein Zugriff auf die Zeitfunktionen für z.B. Sperren, Absenk-/ Anhebwerte oder Zeiten erfolgt über das Umschalten der Adresse 192 / 272.

(i) *ProgrammierHINWEIS

Um einen Absenk- oder Anhebwert für den 1.Heizkreis zu ändern, wird auf die Adresse 192 / 272 der Wert 1 für Absenkung bzw. 2 für Anhebung gesendet. Anschließend können die gewünschten Werte des 1.Heizkreises geändert werden. Analog der Beschreibung erfolgt dies mit dem 2. und 3. Heizkreis oder auch Sperren für z.B. die Warmwasser- und Schwimmbadbereitung.

6.4.1 6.4.1 Absenkung/Anhebung

	Address		Datapoi nt Typ	COIL/ REG	R/W	N Range		
Software Wärmepumpenman ager	WPM_H WPM_J bis WPM_L22.9	ab WPM_L23 WPM_M						
Adressbereich	1 127	1 207				Min.	Max.	
Bezeichnung								
1.Heizkreis								
Absenkung	192	272	uint16	Register	R/W	1	1	
Anhebung	192	272	uint16	Register	R/W	2	2	
2.Heizkreis								
Absenkung	192	272	uint16	Register	R/W	3	3	
Anhebung	192	272	uint16	Register	R/W	4	4	
3.Heizkreis								
Absenkung	192	272	uint16	Register	R/W	5	5	
Anhebung	192	272	uint16	Register	R/W	6	6	
Zeitfunktion								
Start Stunde 1	193	273	uint16	Register	R/W	0	23	ho ur
Start Minute 1	194	274	uint16	Register	R/W	0	59	mi n
Ende Stunde 1	195	275	uint16	Register	R/W	0	23	ho ur

	Address		Datapoi nt Typ	COIL/ REG	R/W	R/W Range		Un it
Software Wärmepumpenman ager	WPM_H WPM_J bis WPM_L22.9	ab WPM_L23 WPM_M						
Adressbereich	1 127	1 207				Min.	Max.	
Bezeichnung								
Ende Minute 1	196	276	uint16	Register	R/W	0	59	mi n
Start Stunde 2	197	277	uint16	Register	R/W	0	23	ho ur
Start Minute 2	198	278	uint16	Register	R/W	0	59	mi n
Ende Stunde 2	199	279	uint16	Register	R/W	0	23	ho ur
Ende Minute 2	200	280	uint16	Register	R/W	0	59	mi n
Sonntag	201	281	uint16	Register	R/W	0	3	
Montag	202	282	uint16	Register	R/W	0	3	
Dienstag	203	283	uint16	Register	R/W	0	3	
Mittwoch	204	284	uint16	Register	R/W	0	3	
Donnerstag	205	285	uint16	Register	R/W	0	3	
Freitag	206	286	uint16	Register	R/W	0	3	
Samstag	207	287	uint16	Register	R/W	0	3	

	Address		Datapoi nt Typ	COIL/ REG	R/W	Rar	ıge	Un it
Software Wärmepumpenman ager	WPM_H WPM_J bis WPM_L22.9	ab WPM_L23 WPM_M						
Adressbereich	1 127	1 207		Min. Ma		Max.		
Bezeichnung								
						0: Ja 1: Nein 2: Zeit 1 3: Zeit 2		
Absenk- / Anhebwert	208	288	uint16	Register	R/W	0	19	K
Aktiv Zeit 1	12	25	boolean	Coil	R	0	1	no
Aktiv Zeit 2	12	26	boolean	Coil	R	0	1	no
						0: inaktiv 1: aktiv	V	

nach oben

6.4.2 6.4.2 Warmwasser Sperre

	Address		Datapoi nt Typ	COIL/ REG	R/W	Rar	nge	Uni t
Software Wärmepumpenmanage r	WPM_H WPM_J bis WPM_L22.9	ab WPM_L23 WPM_M						
Adressbereich	1 127	1 207				Min.	Max.	
Bezeichnung								
Warmwasser Sperre	192	272	uint16	Register	R/W	7	7	
Zeitfunktion								

Start Stunde 1	193	273	uint16	Register	R/W	0	23	ho ur
Start Minute 1	194	274	uint16	Register	R/W	0	59	mi n
Ende Stunde 1	195	275	uint16	Register	R/W	0	23	ho ur
Ende Minute 1	196	276	uint16	Register	R/W	0	59	mi n
Start Stunde 2	197	277	uint16	Register	R/W	0	23	ho ur
Start Minute 2	198	278	uint16	Register	R/W	0	59	mi n
Ende Stunde 2	199	279	uint16	Register	R/W	0	23	ho ur
Ende Minute 2	200	280	uint16	Register	R/W	0	59	mi n
Sonntag	201	281	uint16	Register	R/W	0	3	
Montag	202	282	uint16	Register	R/W	0	3	
Dienstag	203	283	uint16	Register	R/W	0	3	
Mittwoch	204	284	uint16	Register	R/W	0	3	
Donnerstag	205	285	uint16	Register	R/W	0	3	
Freitag	206	286	uint16	Register	R/W	0	3	
Samstag	207	287	uint16	Register	R/W	0	3	
						0: Ja 1: Nein 2: Zeit 1 3: Zeit 2		

Aktiv Zeit 1	125	boolean	Coil	R	0	1	no
Aktiv Zeit 2	126	boolean	Coil	R	0	1	no
					0: inakti 1: aktiv	v	

nach oben

6.4.3 6.4.3 Thermische Desinfektion

	Address		Datapoin t Typ	COIL/ REG	R/ W	Range		Uni t
Software Wärmepumpenmanag er	WPM_H WPM_J bis WPM_L22.9	ab WPM_L23 WPM_M						
Adressbereich	1 127	1 207				Min	Ma x.	
Bezeichnung								
Thermische Desinfektion	192	272	uint16	Registe r	R/ W	8	8	
Zeitfunktion								
Start Stunde	193	273	uint16	Registe r	R/ W	0	23	hou r
Start Minute	194	274	uint16	Registe r	R/ W	0	59	min
Sonntag	201	281	uint16	Registe r	R/ W	0	1	
Montag	202	282	uint16	Registe r	R/ W	0	1	
Dienstag	203	283	uint16	Registe r	R/ W	0	1	
Mittwoch	204	284	uint16	Registe r	R/ W	0	1	

Donnerstag	205	285	uint16	Registe r	R/ W	0	1	
Freitag	206	286	uint16	Registe r	R/ W	0	1	
Samstag	207	287	uint16	Registe r	R/ W	0	1	
Temperatur	208	288	uint16	Registe r	R/ W	60	85	°C
Aktiv	1:	25	boolean	Coil	R	0	1	no
							ktiv iv	

nach oben

6.4.4 6.4.4 Warmwasser Zirkulationspumpe

	Address		Datapoint Typ	COIL/ REG	R/ W	Ra	nge	Uni t
Software Wärmepumpenmanag er	WPM_H WPM_J bis WPM_L22.9	ab WPM_L23 WPM_M						
Adressbereich	1 127	1 207				Mi n.	Max	
Bezeichnung								
Zirkulationspumpe	192	272	uint16	Registe r	R/ W	12	12	
Zeitfunktion								
Start Stunde 1	193	273	uint16	Registe r	R/ W	0	23	hou r

Start Minute 1	194	274	uint16	Registe r	R/ W	0	59	min
Ende Stunde 1	195	275	uint16	Registe r	R/ W	0	23	hou r
Ende Minute 1	196	276	uint16	Registe r	R/ W	0	59	min
Start Stunde 2	197	277	uint16	Registe r	R/ W	0	23	hou r
Start Minute 2	198	278	uint16	Registe r	R/ W	0	59	min
Ende Stunde 2	199	279	uint16	Registe r	R/ W	0	23	hou r
Ende Minute 2	200	280	uint16	Registe r	R/ W	0	59	min
Sonntag	201	281	uint16	Registe r	R/ W	0	3	
Montag	202	282	uint16	Registe r	R/ W	0	3	
Dienstag	203	283	uint16	Registe r	R/ W	0	3	
Mittwoch	204	284	uint16	Registe r	R/ W	0	3	
Donnerstag	205	285	uint16	Registe r	R/ W	0	3	
Freitag	206	286	uint16	Registe r	R/ W	0	3	
Samstag	207	287	uint16	Registe r	R/ W	0	3	

					0: Ja 1: Ne 2: Ze 3: Ze	ein it 1 it 2	
Aktiv Zeit 1	125	boolean	Coil	R	0	1	no
Aktiv Zeit 2	126	boolean	Coil	R	0	1	no
		1			0: ina 1: ak	aktiv tiv	

nach oben

6.4.5 6.4.5 Ventilator Absenkung

	Address		Datapoint Typ	COIL/ REG	R/ W	Ra	nge	Uni t
Software Wärmepumpenmanag er	WPM_H WPM_J bis WPM_L22.9	ab WPM_L23 WPM_M						
Adressbereich	1 127	1 207				Mi n.	Max	
Bezeichnung								
Ventilator	192	272	uint16	Registe r	R/ W	13	13	
Zeitfunktion								
Start Stunde 1	193	273	uint16	Registe r	R/ W	0	23	hou r
Start Minute 1	194	274	uint16	Registe r	R/ W	0	59	min
Ende Stunde 1	195	275	uint16	Registe r	R/ W	0	23	hou r
Ende Minute 1	196	276	uint16	Registe r	R/ W	0	59	min

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Start Stunde 2	197	277	uint16	Registe r	R/ W	0	23	hou r
Start Minute 2	198	278	uint16	Registe r	R/ W	0	59	min
Ende Stunde 2	199	279	uint16	Registe r	R/ W	0	23	hou r
Ende Minute 2	200	280	uint16	Registe r	R/ W	0	59	min
Sonntag	201	281	uint16	Registe r	R/ W	0	3	
Montag	202	282	uint16	Registe r	R/ W	0	3	
Dienstag	203	283	uint16	Registe r	R/ W	0	3	
Mittwoch	204	284	uint16	Registe r	R/ W	0	3	
Donnerstag	205	285	uint16	Registe r	R/ W	0	3	
Freitag	206	286	uint16	Registe r	R/ W	0	3	
Samstag	207	287	uint16	Registe r	R/ W	0	3	
						0: Ja 1: Ne 2: Ze 3: Ze	ein it 1 it 2	
Aktiv Zeit 1	12	25	boolean	Coil	R	0	1	no
Aktiv Zeit 2	12	26	boolean	Coil	R	0	1	no
					0: ina 1: ak	aktiv tiv		



nach oben

6.5 6.5 Displayanzeigen

	Address			Datapoi COIL/ nt Typ REG	R/W	Range		
Software Wärmepumpenma nager	WPM_L WPM_M	WPM_J	WPM_H				Min.	Max.
Bezeichnung								
Statusmeldungen	103	43	14	uint16	Regist er	R	0	30
Wärmepumpe Sperre	104	59	94	uint16	Regist er	R	1	42
Störmeldungen	105	42	13	uint16	Regist er	R	1	31
Sensorik	106	-	-	uint16	Regist er	R	1	27

nach oben

6.5.1 6.5.1 Statusmeldungen

Value	Description				
	Software Wärmepumpenmanager				
	WPM_L/WPM_M WPM_J/WPM_H				
0	Aus	Aus			
1	Aus	Wärmepumpe Ein Heizen			
2	Heizen	Wärmepumpe Ein Heizen			
3	Schwimmbad	Wärmepumpe Ein Schwimmbad			
4	Warmwasser	Wärmepumpe Ein Warmwasser			

Value	Description					
	Software Wärmepumpenmanager					
	WPM_L/WPM_M	WPM_J / WPM_H				
5	Kühlen	Wärmepumpe Ein Heizen + 2.Wärmeerzeuger				
6		Wärmepumpe Ein Schwimmbad + 2.Wärmeerzeuger				
7		Wärmepumpe Ein Warmwasser + 2.Wärmeerzeuger				
8		Primärpumpenvorlauf				
9		Heizung Spülen				
10	Abtauen	Sperre (siehe Wert für Sperren J-Software)				
11	Durchflussüberwachung	Untere Einsatzgrenze				
12		Niederdruckgrenze				
13		Niederdruckabschaltung				
14		Hochdrucksicherung				
15		Schaltspielsperre				
16		Mindeststandzeit				
17		Netzbelastung				
18		Durchflussüberwachung				
19		2.Wärmeerzeuger				
20		Niederdruck Sole				
21		Wärmepumpe Ein Abtauen				

Value	Description				
	Software Wärmepumpenmanager				
	WPM_L/WPM_M WPM_J/WPM_H				
22		Obere Einsatzgrenze			
23		Sperre Extern			
24	Verzögerung Betriebsmodusumschaltung	Betriebsmodus Kühlung			
25		Frostschutz Kälte			
26		Vorlaufgrenze			
27		Taupunktwächter			
28		Taupunkt			
29		Kühlen passiv			
30	Sperre (siehe Wert für Sperren L-Software)				

nach oben

6.5.2 6.5.2 Sperren

Value	Description				
	Software Wärmepumpenmanager				
	WPM_L/WPM_M WPM_J WPM_H				
0					
1		Einsatzgrenze HT	Aussentempertur		
2	Volumenstrom	Einsatzgrenze WP	Bivalent-Alternativ		
3		Regenerativ	Bivalent-Regenerativ		

Value	Description				
	S	oftware Wärmepumpenmanager			
	WPM_L / WPM_M	WPM_J	WPM_H		
4			Rücklauf		
5	Funktionskontrolle	Warmwasser Nacherwärmung	Warmwasser		
6	Einsatzgrenze HT	Systemkontrolle	Systemkontrolle		
7	Systemkontrolle	EVU-Sperre	EVU-Sperre		
8	Verzögerung Umschaltung Kühlen				
9	Pumpenvorlauf	Hochdruck			
10	Mindeststandzeit	Niederdruck			
11	Netzbelastung	Durchfluss			
12	Schaltspielsperre	Sanftanlasser			
13	Warmwasser Nacherwärmung				
14	Regenerativ				
15	EVU-Sperre				
16	Sanftanlasser				
17	Durchfluss				
18	Einsatzgrenze Wärmepumpe				
19	Hochdruck				
20	Niederdruck				

Value	Description				
	S	oftware Wärmepumpenmanager			
	WPM_L / WPM_M	WPM_J	WPM_H		
21	Einsatzgrenze Wärmequelle				
23	System Grenze				
24	Last Primärkreis				
25	Sperre Extern				
31	Aufwärmen				
33	EvD Initialisierung				
34	2.Wärmeerzeuger freigegeben				
35	Störung (siehe Wert für Störmeldungen)				
36		Pumpenvorlauf			
37		Mindeststandzeit			
38	Kommunikation Wärmepumpe (Master)	Netzbelastung			
39	Störung Wärmepumpe (Master)	Schaltspielsperre			
40		Einsatzgrenze Wärmequelle			
41		Sperre Extern			
42		2.Wärmeerzeuger			
43		Störung (siehe Wert für Störmeldungen)			



nach oben

6.5.3 6.5.3 Störmeldungen

Valu e	Description				
	Software Wärmepumpenmanager				
	WPM_L / WPM_M	WPM_J / WPM_H			
0	kein Fehler	kein Fehler			
1	Fehler N17.1				
2	Fehler N17.2				
3	Fehler N17.3	Last Verdichter			
4	Fehler N17.4	Codierung			
5		Niederdruck			
6	Elektronisches Ex.Ventil	Frostschutz			
7		Aussenfühler Kurzschluss oder Bruch			
8		Rücklauffühler Kurzschluss oder Bruch			
9		Warmwasserfühler Kurzschluss oder Bruch			
10	WPIO	Frostschutzfühler Kurzschluss oder Bruch			
11		2.Heizkreis Fühler Kurzschluss oder Bruch			
12	Inverter	Eingefrierschutzfühler Kurzschluss oder Bruch			
13	WQIF	Niederdruck Sole			
14		Motorschutz Primär			
15	Sensorik	Durchfluss			

Valu e	Description				
	Software Wärmepumpenmanager				
	WPM_L / WPM_M	WPM_J / WPM_H			
16	Niederdruck Sole	Warmwasser			
17		Hochdruck			
19	!Primärkreis	Heissgasthermostat			
20	!Abtauen	Einsatzgrenze Kühlung			
21	!Niederdruck Sole				
22	!Warmwasser				
23	!Last Verdichter	Temperatur Differenz			
24	!Codierung				
25	!Niederdruck				
26	!Frostschutz				
28	!Hochdruck				
29	!Temperatur Differenz				
30	!Heißgasthermostat				
31	!Durchfluss				



6.5.4 6.5.4 Sensorik

Value	Description
	Software Wärmepumpenmanager WPM_L / WPM_M
1	Außenfühler (R1)
2	Rücklauffühler (R2)
3	Warmwasserfühler (R3)
4	Codierung (R7)
5	Vorlauffühler (R9)
6	2.Heizkreisfühler (R5)
7	3.Heizkreisfühler (R13)
8	Regenerativfühler (R13)
9	Raumfühler 1
10	Raumfühler 2
11	Fühler Wärmequellenaustritt (R6)
12	Fühler Wärmequelleneintritt (R24)*
14	Kollektorfühler (R23)
15	Niederdrucksensor (R25)
16	Hochdrucksensor (R26)
17	Raumfeuchte 1
18	Raumfeuchte 2

Value	Description
	Software Wärmepumpenmanager WPM_L / WPM_M
19	Fühler Frostschutz-Kälte
20	Heisgas
21	Rücklauffühler (R2.1)
22	Schwimmbadfühler (R20)
23	Vorlauffühler Kühlen Passiv (R11)
24	Rücklauffühler Kühlen Passiv (R4)
26	Fühler Solarspeicher (R22)
28	Anforderungsfühler Heizen (R2.2)
29	RTM Econ
30	Anforderungsfühler Kühlen (R39)
(i) *HINWEIS	

Der Wärmequelleneintritt ist nur bei Wärmepumpen mit elektronischem Expansionsventil vorhanden.

nach oben

6.6 6.6 Eingänge

	Address		Datapoi nt Typ	COIL/REG	R/W	
Software Wärmepumpenmanager	WPM_J WPM_L WPM_M	WPM_H				
Bezeichnung						
Warmwassertermostat	3	57	boolea n	Coil	R	

Schwimmbadthermostat	4	58	boolea n	Coil	R
EVU-Sperre	5	56	boolea n	Coil	R
Sperre Extern	6	63	boolea n	Coil	R

i HINWEIS

Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

nach oben

6.7 6.7 Ausgänge

	Address		Datapoint Typ	COIL/REG	R/W
Software Wärmepumpenmanager	WPM_J WPM_L WPM_M	WPM_H			
Bezeichnung					
Verdichter 1	41	80	boolean	Coil	R
Verdichter 2	42	81	boolean	Coil	R
Primärpumpe (M11) / Ventilator (M2)	43	82	boolean	Coil	R
2.Wärmeerzeuger (E10)	44	83	boolean	Coil	R
Heizungspumpe (M13)	45	84	boolean	Coil	R
Warmwasserpumpe (M18)	46	85	boolean	Coil	R
Mischer (M21) Auf	47	86	boolean	Coil	R
Mischer (M21) ZU	48	87	boolean	Coil	R

Zusatzumwälzpumpe (M16)	49	88	boolean	Coil	R
Flanschheizung (E9)	50	89	boolean	Coil	R
Heizungspumpe (M15)	51	90	boolean	Coil	R
Mischer (M22) Auf	52	91	boolean	Coil	R
Mischer (M22) Zu	53	92	boolean	Coil	R
Schwimmbadpumpe (M19)	56	95	boolean	Coil	R
Sammelstörmeldung (H5)	57	-	boolean	Coil	R
Heizungspumpe (M14)	59	94	boolean	Coil	R
Kühlpumpe (M17)	60	99	boolean	Coil	R
Heizungspumpe (M20)	61	-	boolean	Coil	R
Umschaltung Raumthermostate Heizen/Kühlen (N9)	66	96	boolean	Coil	R
Primärpumpe Kühlen (M12)	68	98	boolean	Coil	R
Solarpumpe (M23)	71	-	boolean	Coil	R

i HINWEIS

Über die Datenpunkte Ausgänge wird der Zustand des Ausgangs vom Wärmepumpenmanager bei Änderung gesendet. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

nach oben

6.8 6.8 Zeitabgleich

Über den Zeitabgleich ist es möglich das aktuelle Datum und die Uhrzeit über die Schnittstelle zu schreiben. Damit die Änderung vom Wärmepumpenmanager übernommen wird, muss nach dem Schreiben der Zeit sofort noch der Wert 1 auf das zugehörige "set Register" geschrieben werden. Erst dann wird die Änderung übernommen. Der Wert des "set Registers" setzt sich nach dem Schreiben automatisch wieder auf den Wert 0 zurück.

Address Dat nt	tapoi COIL/ Typ REG	R/W	Range
-------------------	------------------------	-----	-------

Software Wärmepumpenmana ger	WPM_J bis WPM_L22.9	ab WPM_L23 WPM_M					
Adressbereich	1 127	1 207					
Bezeichnung						Min.	Max.
Stunde	133	213	uint16	Register	R/W	0	23
set Stunde	102		boolean	Coil	W		
Minute	134	214	uint16	Register	R/W	0	59
set Minute	103		boolean	Coil	W		
Monat	135	215	uint16	Register	R/W	1	12
set Monat	105		boolean	Coil	W		
Wochentag	136	216	uint16	Register	R/W	1	7
						1: Monta 2: Dienst 3: Mittwo 4: Donne 5: Freitag 6: Samst 7: Sonnta	g ag och rstag g ag ag
set Wochentag	107		boolean	Coil	W		
Тад	137	217	uint16	Register	R/W	1	31
set Tag	104		boolean	Coil	W		
Jahr	138	218	uint16	Register	R/W	0	99
set Jahr	106		boolean	Coil	W		
i *HINWEIS							

Ein Zeitabgleich ist ab den Softwareständen J/L/M möglich.



7 7 Funktionsbeschreibungen

In diesem Kapitel werden einige Funktionsbeschreibungen, die Umsetzung, sowie Empfehlungen gesammelt und erläutert.

nach oben

7.1 7.1 Raumtemperaturregelung Smart-RTC+

Ab dem Softwarestand WPM_L23.1 ist es möglich die Funktion der intelligenten Raumtemperaturregelung Smart-RTC+ über die am Wärmepumpenmanager zur Verfügung stehenden BMS Schnittstelle mit dem Modbus RTU Protokoll zu nutzen.

Über Modbus RTU müssen die Werte der Raumtemperatur, der Raumfeuchte (für die Kühlung) sowie der Raumsolltemperatur von maximal bis zu 10 Räumen, an den Wärmepumpenmanager gesendet werden. Der Wärmepumpenmanager errechnet sich aus diesen Werten die maximal notwendige Systemtemperatur im Heizen, sowie die minimal mögliche Systemtemperatur im stillen Kühlen unter Berücksichtigung des Taupunktes.

nach oben

7.1.1 7.1.1 Aktivierung am Wärmepumpenmanager mit Touch Display





Die Aktivierung der Raumregelung über die BMS Schnittstelle erfolgt vom Servicetechniker während der Inbetriebnahme.

Para	Parameter Einstellung		Einstellwert
1./2./	3.Kreis		
	1./2./3.Kreis Regelung	Welche Regelungsmöglichkeit soll für den 1./2./3.Kreis genutzt werden?	Raumtemperatur
	1./2./3.Kreis Raumregelung	Welche Hardware wird für die Raumregelung Heizen/Kühlen verwendet?	BMS
	1./2./3.Kreis Anzahl RTM	Wie viele Raumregler werden mit der BMS Schnittstelle für den 1./2./3.Kreis verwendet?	110

7.1.2 7.1.2 Aktivierung am Wärmepumpenmanager mit Standard Display

Softwarestand	Menü Vorkonfiguration	Untermenü	Einstellwert
ab WPM_L23.1	mit der Tastenkombination « <i>Menü</i> » + « <i>ESC</i> » wählen	'konfigurationUntermenüEinstastenkombination «ESC» wählen1./2./3.HeizkreisHeiz1./2./3.Heiz/Kühlkreis Heizen Regelung über1./2./3.Heiz/Kühlkreis Heizen RaumregelungF1./2./3.Heiz/Kühlkreis 	Heizen oder Heizen/still Kühlen
	mit der Tastenkombination « <i>Menü</i> » + « <i>ESC</i> » wählen 1 H H H H R	1./2./3.Heiz/Kühlkreis Heizen Regelung über	Raumtemperatur
	1./2./3.Heiz/Kühlkreis Heizen Raumregelung	BMS	
		1.2./3.Heiz/Kühlkreis Kühlen Raumregelung	BMS
		1./2./3.Heiz/Kühlkreis Anzahl Raumregelung	1 - 10

i WICHTIG

Die Anzahl der Raumregler muss an die Anzahl der verwendeten Raumsensoren angepasst werden, welche auch Werte an den Wärmepumpenmanager senden sollen. Der Wärmepumpenmanager kann Werte von maximal 10 Raumreglern verarbeiten.

nach oben

7.1.3 7.1.3 Datenpunkte Raumregelung

Da nur eine begrenzte Anzahl von Adressen zur Verfügung steht, wird zum Schreiben der Werte für die Räume die Umschaltung der Zeitfunktion aus Kapitel "Auswahl Zeitfunktionen" genutzt. Für den Zugriff stehen dabei die Adressen 50 – 59 für den 1.Heiz/Kühlkreis, die Adressen 60 – 69 für den 2.Heiz/Kühlkreis und die Adressen 70 – 79 für den 3.Heiz/Kühlkreis zur Verfügung. Eine Umschaltung erfolgt über das Object DU_ZF_Wert.

Name	Datenpunkt	nkt Address R/W		R/W Range		Unit
				Min.	Max.	
Raumadressen 1.Heiz/Kühlkreis	DU_ZF_Wert	272	R/W	50	59	no
Raumadressen 2.Heiz/Kühlkreis	DU_ZF_Wert	272	R/W	60	69	no
Raumadressen 3.Heiz/Kühlkreis	DU_ZF_Wert	272	R/W	70	79	no
Raumtemperatur 50-79 BMS	E_Raum1_T	11	R/W	10.0	50.0	0.1 °C

Name	Datenpunkt	Address	Address R/W		Address R/W Range		nge	Unit
				Min.	Max.			
Raumfeuchte 50-79 BMS	E_Raum1_Feu	13	R/W	20.0	90.0	0.1 %		
Raumsolltemperatur 50-79 BMS	P_Raum_Soll	288	R/W	100	300	0.1 °C		
Raumfreigabe 50-79 BMS	Raum_Frei_HzK	371	R/W	1	3	no		
				1: Heizen 3: Heizen	(Kühlen ge und Kühle	esperrt) n		

nach oben

7.1.4 7.1.4 Beispiel für das Schreiben der Raumwerte

Nachfolgende Tabelle bezieht sich auf die Gruppen Adressen im Beispielprojekt.

Name	e.g. Group Address
Anzahl Räume	14/5/1 (Eingabewert)
Raumadresse 50 - 59 umschalten	14/5/2 (Aktor)
Raum-Ist-Temperatur RIT Adr. 50 - 59 schreiben	14/5/4 (Aktor)
Raum-Ist-Feuchte RIF Adr. 50 - 59 schreiben	14/5/6 (Aktor)
Raum-Soll-Temperatur RST Adr. 50 - 59 schreiben	14/5/8 (Aktor)
Raum-Freigabe RFG Adr. 50 - 59 schreiben	14/5/10 (Aktor)

Für die Übertragung der Raumwerte erfolgt über die Umschaltung der Adresse (14/5/2). Die nachfolgende Beschreibung soll eine Möglichkeit einer solchen Umsetzung darstellen. Hierbei werden die Raumwerte im Durchlauf von 1 Minute pro Raum an den Wärmepumpenmanager geschrieben. Bedeutet bei 10 Räumen eine maximale Durchlaufzeit von 10 Minuten. Diese Durchlaufzeit stellt bei den geringen Änderungen von Raumwerten kein Problem dar und wird den Komfort nicht einschränken.

nach oben

7.1.4.1 Baustein 1 - Umschalten der Raumadressen

Im Baustein 1 wird zunächst ein Zähler angelegt, welcher jede Minute (Pulse for minute) um +1 hochzählt. Begonnen wird die Zählung bei 50 und endet bei der Anzahl eingestellter Raumregler (Sensor 14/5/1). Nach dem Erreichen der Anzahl eingestellter Raumregler, beginnt die Zählung wieder bei der Adresse 50. Dieser ermittelte Zählwert wird jede Minute in den Aktor 14/5/2 geschrieben. Parallel dazu wird der Merker 1 (Al Memory flags 1)

ebenfalls mit dem Zählwert befüllt. Merker 3 (AI Memory flags 3) mit dem Minutenimpuls ausgelöst. Beide Merker werden im Baustein 2 benötigt. Der Eingang M mit der Konstanten 0 bedeutet, dass der Zähler bei erreichen der Anzahl eingestellter Raumregler wieder bei 50 beginnt und nicht nach dem Erreichen der eingestellten Raumregler stoppt.



1 Baustein 1

nach oben

7.1.4.2 Baustein 2 - Verzögertes Schreiben der Raumwerte

Nach dem Umschalten der Raumadressen mit Baustein 1, erfolgt um 3 Sekunden verzögert das Schreiben der Werte über die Aktoren 14/5/4 (Raumtemperatur), 14/5/6 (Raumfeuchte), 14/5/8 (Raumsolltemperatur) und 14/5/10 (Raumfreigabe). Hierfür wird der Merker 1 (AI Memory flags 1) sowie der Merker 3 (AI Memory flags 3) aus Schritt 1 benötigt. Zunächst wird ein um 3 Sekunden (Delayed time 3 sec.) verzögerter Impuls (Deleayed impuls) über den Merker 3 (AI Memory flags 3) befüllt. Der verzögerte Impuls triggert den Analog-Speicher (Analogue memory) welcher bereits mit dem Merker 1 (AI Memory flags 1) Zählwert aus Baustein 1 befüllt ist. Wird der verzögerte Impuls ausgelöst, wird der Wert aus dem Analog-Speicher (Analogue memory) in den Merker 2 (AI Memory flags 2) geschrieben. Der Wert im Merker 2 (AI Memory flags 2) wird im Baustein 3 weiter benötigt.



2 Baustein 2

nach oben

7.1.4.3 Baustein 3 - Zu beschreibende Raumadresse vergleichen

Der Merker 2 (AI Memory flags 2) aus Baustein 2 enthält den aktuellen Wert der Raumadresse die geschrieben werden soll. Damit der richtige Trigger der Raumadresse ausgelöst wird, muss die Raumadresse aus Merker 2 (AI Memory flags 2) verglichen werden. Verglichen wird der Merker 2 (AI Memory flags 2) mit der Konstanten 50 (Constant 50). Ist der Wert gleich wird ein weiterer Merker 50 (AI Memmory flags 50) gesetzt. Der Merker 50 (AI Memory flags 50) wird im Baustein 4 benötgt und löst dort den Trigger aus.

i HINWEIS

Dieses Beispiel zeigt nur den Vergleich der Raumadresse 50 und muss für jede zu beschreibende Raumadresse 50 - 59 angelegt werden.



3 Baustein 3

nach oben

7.1.4.4 Baustein 4 - Schreiben der Raumwerte in den Zwischenspeicher

Der Baustein 4 wird am Beispiel der Raum-Soll-Temperatur für die Raumadresse 50 (Room-set-temperature 50) erklärt. Zunächst wird die Raum-Soll-Temperatur (Room-set-temperature 50) mit Faktor x10 multipliziert. Dies ist notwendig, da nur Ganzzahlen(*) geschrieben werden. Das Ergebnis wird in einen Analog-Speicher (Analogue memory) geschrieben. Wird nun der Merker 50 (AI Memory flags 50) aus Schritt 3 ausgelöst, wird die im Analog-Speicher (Analogue Speicher (Analogue memory) befindliche Zahl in den Merker RST 50 (AI Memory flags RST 50) geschrieben, der wiederrum gleichzeitig den Aktor 14/5/8 für die Raum-Soll-Temperatur auslöst.

i HINWEIS

Dieses Beispiel zeigt die Speicherung der Raum-Soll-Temperatur für die Adresse 50 und muss wie in der Abbildung Schritt 4 für alle anderen Raumwerte (Raumfeuchte, Raum-Ist-Temperatur und Raumfreigabe) ebenso angelegt werden!



nach oben

7.1.4.5 Baustein 5 - Schreiben der Raumwerte in den Wärmepumpenmanager

Mit dem Baustein 5 wird aufgezeigt wie die Raumwerte in den Aktor getriggert werden. Dabei steht RIT => Raum-Ist-Temperatur RIF => Raum-Ist-Feuchte RST => Raum-Soll-Temperatur RFG => Raum-Freigabe.





7.1.4.6 Zusammenfassung

Die Bausteine 1 - 5 dienen als Beispiel und stellen eine Möglichkeit für die Umsetzung zum Beschreiben der Raumwerte dar. Der Ablauf wurde bewusst in einzelne Bausteine gegliedert, damit der Ablauf möglichst einfach erklärt werden kann. Die dargestellten Bausteine können auch zusammengefasst, anders aufgebaut oder auch andere Wege gewählt werden.

nach oben

7.2 7.2 Smart-Grid / SG Ready

Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung der Digitaleingänge ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.

Ab dem Softwarestand M1.3 wurde die Ausführung der Funktion auf ein Register (Smart_Grid_extern) reduziert.

nach oben

7.2.1 7.2.1 Aktivierung am Wärmepumpenmanager mit Touch Display



Im Fachmann Menü Anlagenparameter wird die Funktion Smart Grid aktiviert.

Parameter	Einstellung	Einstellwert			
Flexeingang N1/J5-ID1+ID2	Wird der Digitaleingang ID1 + ID2 verwendet? WEinstellung welche für die Aktivierung der NWPM Touch-Erweiterung vorgenommen werden muss.	Smart Grid			
 HINWEIS* Ist das Menü nicht vorhanden, ist Smart Grid bereits im Auslieferungszustand aktiv und muss nicht zusätzlich aktiviert werden! 					

nach oben

7.2.2 7.2.2 Aktivierung am Wärmepumpenmanager mit Standard Display

Softwarestand	Menü	Untermenü	Einstellwert
ab WPM_L20.4	Einstellungen → mit der Tastenkombination « <i>Menü»</i> + "« <i>Enter»</i> wählen	Anlage Flexeingang N1/J5-ID1+2 digital	Smart Grid
ab WPM_L20.2	Aktivierung nur über den Service möglich!		

nach oben

7.2.3 7.2.3 Betriebszustände

Die Funktion Smart Grid bildet 4 Betriebszustände ab. Die Zustände werden über 4 Farben beschrieben.

Color	Description	Detail
rot	In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung, Warmwasser- und Schwimmbadbereitung.	 für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises für die Warmwasser- und Schwimmbadbereitung gilt die jeweilige einstellbare minimale Temperatur
gelb	In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.	

Color	Description	Detail
grün	In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung, Warmwasser- und Schwimmbadbereitung. Bei regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität. Der regenerative Speicher wird in der Zeit nicht entladen	 für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises für die Warmwasser-* und Schwimmbadbereitung* gilt die jeweilige einstellbare maximale Temperatur
dunkelgrün	In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe in die Leistungsstufe 3 versetzt. Bedeutet es wird die Wärmepumpe als auch die elektrische Wärmeerzeuger (elektrischer Tauchheizkörper, elektrische Flanschheizung) im verstärkten Betrieb für die Raumheizung, Warmwasser- und Schwimmbadbereitung angefordert.	 für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises für die Warmwasser*- und Schwimmbadbereitung* gilt die jeweilige einstellbare maximale Temperatur

(i) *HINWEIS

Die maximale Warmwasser- und Schwimmbadtemperatur kann durch die jeweilige hinterlegte "maximal möglich Temperatur" begrenzt sein!

nach oben

7.2.4 7.2.4 Aktivierung Smart Grid (Software WPM_L20.2 bis WPM_L23.7)

Die Aktivierung erfolgt über 2 Digitalwerte. Dabei können 4 Zustände abgebildet werden.

Description	Address	Datapoint Typ	COIL/REG	R/W	Unit
Smart Grid 1	3	boolean	Coil	R/W	no
Smart Grid 2	4	boolean	Coil	R/W	no

i HINWEIS

Zwischen der WPM-Software L20.2 und L23.7 ist es möglich, diesen Datenpunkt über die Schnittstelle zu beschreiben um eine entsprechende Aktion auslösen zu können!

7.2.4.1 Zustandsübersicht

Die folgende Tabelle stellt die Übersicht der Zustände dar.

Description	Smart Grid 1 Smart Grid 2	
Address	3	4
Color	Sta	ate
rot	0	1
gelb	0	0
grün	1	0
dunkelgrün	1	1

nach oben

7.2.5 7.2.5 Aktivierung Smart Grid (ab Software WPM_M1.3)

Die Aktivierung erfolgt über das Register Smar_Grid_extern. Dabei können 5 verschiedene Werte geschrieben werden. Bei dem Wert "0" wird die Ausführung der Funktion an den Hardwareeingängen am Wärmepumpenmanager erwartet.

(i) HINWEIS

Der Wert wird bei einem Spannungsreset automatisch auf "0" gesetzt.

Description	Address	Datapoint Typ	COIL/REG	R/W Range		ge	Unit
					Min	Мах	
Smart Grid	374	uint16	Register	R/W	0	13	no
					0: Hardwareeingang 10: Zustand gelb 11: Zustand grün 12: Zustand rot 13: Zustand dunkelgrün		ün

7.3 7.3 Externe Außentemperatur (ab Software WPM_L23.0)

Wird die Außentemperatur über ein anderes Gerät erfasst, z.B. Wetterstation, ist eine Übergabe über die BMS Schnittstelle möglich. Die Montage eines Außentemperaturfühlers ist damit nicht notwendig.

Bei der Inbetriebnahme der Wärmepumpe muss die Einstellung vom Servicetechniker durchgeführt werden.

Namen	Variable	Address	Datapoin t Typ	COIL/REG	R/ W	R/ Rang W		Unit
						Min	Ma x	
Aussentemperatur BMS (extern)	E_Aussen_T_Ex t	112	int16	Register	R/W	-999	999	0.1 °C

7.4 7.4 Loxone - Smart Home

Für die Anbindung an Loxone - Smart Home mit dem Modbus RTU Protokoll, wird die LWPM 410 und die Loxone Modbus Extension benötigt. Die Abbildung zeigt die Verdrahtung von zwei Wärmepumpenmanagern mit der Modbus Extension.



6 Verdrahtung der LWPM 410 mit der Loxone Modbus Extension

In der Loxone Config ist für die Anbindung mit dem Modbus RTU Protokoll eine Beispiel Konfiguration hinterlegt. Zunächst wird in das bestehende oder neue Projekt die Modbus Extension hinzugefügt.

	- j				
,	Exte einf	ension ügen v	Quick Start Guide		
tl	Exte	nsion ei	nfügen		
	1-w	1-Wire E	xtension		
	AL	Al Exten	sion		
_	Riß	Air Base	Extension		
	A0	AO Exte	nsion		
	Doli	Dali Exte	ension		
	DI	DI Exten	sion		
	Dim	Dimmer	Extension		
	DMX	DMX Ext	ension		
	EnD	EnOcean Extension			
	Ex†	Extension			
	Frö	Fröling	Extension		
	Int	Internor	m Extension		
	IR	IR Exten	sion		
	KNX	KNX Exte	ension		
	MB	Modbus	Extension		
	ReL	Relay Ex	tension		
	232	RS232 E	xtension		
	485	RS485 Extension			
		Schüco	Extension		
	Tree	Tree Ext	ension		

7 Modbus Extension hinzufügen

Nach dem Einlernen der Modbus Extension, müssen noch die Kommunikationsparameter vom Wärmepumpenmanager mit den Einstellungen abgeglichen werden.

-	Einstellungen	
	Seriennummer	
	Baudrate [Bit/s]	9600
	Stopbits	1
	Parität	Keine
	Timing	Auto
	 Onlinestatus ü 	

8 Kommunikationsparameter

• Baudrate

- Stopbits
- Parität

Modbus Gerät einfügen ▼	
Peripherie einfügen	
🍀 Modbus Gerät	
🕂 Digitalsensor	
😜 🏹 Analogsensor	
斗 Digitalaktor	
🟠 Analogaktor	
Vordefinierte Geräte 💦 🕨	Vorlage Importieren
	1-phase electric meter Saia-Burgess
	3-phase electric meter Exor
	3-phase electric meter Saia-Burgess
	APC Smart-UPS SMT
	Daikin RTD-MB/NET
	Dimplex Heat Pump

Im Anschluss daran wird das vordefinierte Modbus Gerät "Dimplex Heat Pump" hinzugefügt.

9 Dimplex Heat Pump einfügen

Weiterhin muss die Modbus Adresse des Gerätes mit den Einstellungen der Modbus Adresse im Wärmepumpenmanger angepasst werden.

HINWEIS
 Ab WPM-Software L20.2 muss in den Einstellungen des Wärmepumpenmanagers der Adressbereich auf 1
 ... 127 eingestellt werden.

 Einstellungen
 Madbus Adresso 1



10 Anpassen der Modbus Adresse

Nach der Integration des "Dimplex Heat Pump" Modbusgerätes, stehen verschiedene vordefinierte Parameter zur Verfügung. Weitere Sensoren oder Aktoren können auf Basis der oben aufgeführen Datenpunktlisten hinzugefügt werden.

i HINWEIS

Für das weitere hinzufügen von Sensoren und Aktoren, müssen aus der Datenpunktliste die Adressen für den Adressbereiches 1 ... 127 gewählt werden.

8 8 Kontakt

Für weitergehende Fragen, Hinweise und Anregungen senden Sie bitte eine E-Mail an:

ferndiagnose@dimplex.de

mit den zusätzlichen Angaben von:

- Gerätebezeichnung
- Seriennummer der Wärmepumpe
- Softwarestand









Herausgeber

Dimplex

Glen Dimplex Deutschland GmbH Am Goldenen Feld 18 95326 Kulmbach Germany

T: + 49 (0) 9221 / 709-100 F: + 49 (0) 9221 / 709-339 E-Mail: info@glendimplex.de

Änderungen und Irrtum vorbehalten.